

## Verlegehinweise 2403 - 2404

### Allgemeine Information

Bevor Sie den Teppich verarbeiten, kontrollieren Sie bitte, ob die Qualität und Farbe Ihrer Bestellung entspricht.

- In kalten und/oder feuchten Jahreszeiten muss der Teppichboden im dem Raum, indem er verlegt werden soll, mindestens 24 Stunden akklimatisieren.
- Während des Ausrollens muss der Teppich auf mögliche Fehler oder Beschädigungen kontrolliert werden.

### Vorbereitung

**Boden** - Der Boden muss dauerhaft trocken, formstabil, eben und sauber sein. Unebenheiten des Bodens zeichnen sich sofort durch den Teppich ab. Ein ebener (geglätteter) Boden ist demzufolge eine Notwendigkeit.

**Unterlage** - Die Unterlage muss dauerhaft elastisch sein. Eine glatte Oberseite erleichtert das Verspannen des Teppichbodens über eine größere Länge. Die Unterlage muss richtig fixiert sein, damit sie sich nicht während des Verspannens verschiebt. Das beste Ergebnis bekommen Sie mit der Unterlage Black Magic von Estillon. ([www.estillon.nl](http://www.estillon.nl))

### Verarbeitung

Die Bahnen von der Rolle nacheinander immer in der gleichen Richtung verarbeiten. Auf dem Rücken finden Sie Pfeile, welche die Florrichtung angeben.

**Florrichtung** - Damit Farbe und Struktur des Teppichbodens optimal zur Geltung kommen, sollte der Flor vorzugsweise zum Tageslicht oder zur Hauptlichtquelle zeigen.

**Längsnähte** - Immer die Produktionsränder entfernen. Die Naht soll direkt neben der Polreihe hergestellt werden. Wir raten Ihnen dabei den GT Loop Pile Cutter von Roberts zu benutzen, Artikelnummer 10-152 (Estillon). Dabei von oben schneiden.

Beim Schneiden dieses Teppichs zur Vorbereitung von Längsnähten, bitte folgende Anweisungen folgen:

1. Die Höhe der Führungsleiste so einstellen, dass der „Cutter“ vom Rücken des Teppichs keinen Widerstand empfindet.
2. Verwenden Sie die Hohe Polreihe als Gleitlinie für den „Cutter“.
3. Der „Cutter“ hat zwei Klingen. Wenn beim Schneiden die hohe Polreihe bewahrt werden muss, bitte die Klinge an deren Seite verwenden.
4. Wenn die niedrige Polreihe bewahrt werden muss, bitte die Klinge verwenden die sich an der Seite dieser niedrigen Polreihe befindet.

Der Teppich muss sauber geschnitten werden. Den Teppich 5-10 auf beiden Seiten zurückschneiden. Sehr wichtig und ikonisch!

**Kopfnähte** - Kopfnähte die begangen werden immer mit einem Schutzprofil abdecken. Beim quer schneiden dieses Teppichs werden alle Konstruktionsfäden durchgeschnitten.

Farbabweichungen zwischen unterschiedliche Produktionen sind unvermeidlich. Farbmuster sind ausschliesslich indikativ.

### Verlegen

**Spannen** - Spannen Sie den Teppich immer so straff wie möglich. Verwenden Sie bei großen Oberflächen oder schlechten Befestigungsmöglichkeiten immer doppelte oder extrabreite Nagelleisten.

**Verleimen** - Vollflächig verleimen mit Uzin 2570, oder einem gleichwertigen Leim. Befolgen Sie die Vorschriften des Leimherstellers.

### Schlussbemerkung

Bauschmutz lässt sich schwer entfernen. Sorgen Sie dafür, dass der Teppich nach dem Verlegen abgedeckt wird.

Bei diesen Hinweisen setzen wir ein professionelles Wissen des Teppichbodenverlegers voraus. Sollten Sie dennoch Fragen haben, können Sie sich jederzeit mit Van Besouw in Verbindung setzen. Telefoon: 0031-38-385 8818 of e-mail: [info@besouw.nl](mailto:info@besouw.nl).

### ACHTUNG!

- Niemals den Teppich doppelt schneiden (wobei die Ränder beider zu schneidenden Bahnen übereinander gelegt werden und gleichzeitig geschnitten werden sollen) Das darf man bei einem guten Teppichboden niemals machen!
- Verarbeiten Sie den Teppich niemals bei einer zu hohen Luftfeuchtigkeit oder in einem zu kalten Raum.
- Wechseln Sie niemals bei mehreren Bahnen die Florrichtung. Die Bahnen werden andersfarbig aus-sehen. Die Florrichtung von allen Bahnen soll unbedingt in der gleichen Richtung liegen.



fitting  
manual